

Plotterliebi

ANLEITUNG ZUR TROCKENVERKLEBUNG

- 1** Park dein Auto an einem **windgeschützten** und möglichst **staubfreien** Platz. Die Umgebung sollte mindestens 10° haben. Am optimalsten sind Temperaturen zwischen 15 bis 25°. Weiter sollte **direkte Sonneneinstrahlung** vermieden werden.
 - 2** Reinige den gewünschten Untergrund **gründlich**. Die Fahrzeugoberfläche muss frei von **Staub, Fett, Silikon** und anderen Verschmutzungen sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Aufkleber aufgrund einer fettigen Oberfläche schneller löst oder sich durch Schmutz und Staub unschöne Blasen und Unebenheiten unter dem Aufkleber bilden. **(Kein Scheibenreiniger verwenden)**
 - 3** Richte den Aufkleber vor der Verklebung genau aus. Wenn du die richtige Position gefunden hast, **fixiere** den Aufkleber am oberen Rand mit einem Stück Klebestreifen oder Kreppband. Da sich der Aufkleber im Nachhinein nicht mehr verschieben lässt, sollte bei der Trockenverklebung besonders viel Wert auf eine korrekte Ausrichtung legen. Miss also vor dem nächsten Schritt mit einem Zollstock oder Maßband, ob die Abstände nach rechts und links bzw. oben und unten stimmen. Prüfe außerdem mit **etwas Abstand**, ob das Motiv wirklich gerade ist.
 - 4** Drücke die Transferfolie mit einer Rakel (alternativ mit den Händen) **gründlich an die Klebefolie**, um die Haftung zwischen dem Aufkleber und der Transferfolie zu verstärken.
 - 5** Klappen Sie das Motiv hoch und knicken Sie es scharf um.
 - 6** Ziehe das Trägerpapier **langsam** ab. Je nach Größe des Aufklebers kannst du entweder das Trägerpapier sofort vollständig oder zunächst nur bis zur Hälfte abziehen. Achte darauf, dass der **Aufkleber vollständig** auf der Transferfolie haften bleibt. Wenn du beim Ablösen merken dass ein Teil des Motivs an der Trägerfolie hängen geblieben ist, solltest du das Motiv wieder herunterklappen und es **nochmals anraken**.
 - 7** Klappe die Transferfolie wieder herunter und halte diese straff nach unten.
 - 8** Drücke die Transferfolie mit der Rakel fest an. Streiche die Folie dabei **von innen nach außen**.
 - 9** Löse zum Schluss die Transferfolie an einer Ecke und ziehe diese langsam vollständig ab. Wenn sich einzelne Elemente des Aufklebers mit ablösen, musst du die Transferfolie zurückklappen und mit der Rakel noch einmal **nachreiben**.
- Bei **Fragen** kannst du mich gerne auf meiner Facebook/Instagram/Website @plotterliebi Seite kontaktieren
Über eine **Bewertung** und **Bilder des Resultates** würde ich mich sehr freuen.

Liebe Grüße Yara